

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

## Gefahrstoffbezeichnung

perform® pro

## Gefahren für Mensch und Umwelt



### GEFAHR

H302

H314

H412

EUH208

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Enthält Dikaliumperoxodisulfat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Einatmen von Staub vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. • Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.



Staubbildung vermeiden. Bei Staubbildung für geeignete Entlüftung sorgen.

Das Einatmen von Staub vermeiden. Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

**Handschutz:** Dauerkontakt: Schutzhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Camatril (> 480 min, Schichtdicke: 0,40 mm) oder aus Butylkautschuk z.B. Butoject (>480 min, Schichtdicke: 0,70 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen.

**Augenschutz:** Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166

**Körperschutz:** Arbeitskleidung oder Laborkittel.

**Atemschutz:** Atemschutz nur bei Aerosol- oder Staubbildung. Halbmaske mit Partikelfilter P2 (DIN EN 143)



## Verhalten im Gefahrfall

Notruf: \_\_\_\_\_

**Bei UNFALL, BRANDFALL oder STOFFFREISETZUNG den NOTFALL-und ALARMPLAN beachten**

**Brandbekämpfung:** Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

**Geeignete Löschmittel:** Löschpulver Schaum Wassersprühstrahl Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

**Ungeeignete Löschmittel:** KEINEN Wasserstrahl einsetzen.

**Reinigung/Aufnahme:** Mechanisch aufnehmen.

**Umweltschutz:** Nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen., **WGK 2**

## Erste Hilfe

Notruf: \_\_\_\_\_

### Allgemeine Hinweise:

Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.

### Einatmung:

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

### Augenkontakt:

Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Arzt aufsuchen.

### Hautkontakt:

Sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

### Verschlucken:

KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Kleine Mengen Wasser trinken lassen. Arzt aufsuchen.

### Ersthelfer:

## Sachgerechte Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten.

Abfallschlüssel-Nr.:

**Abfallbeauftragter:**